

*EX-word*  
... DATAPLUS ...

**XD-DP5300MED**

# 取扱説明書

保証書付

- ・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・本書はお読みになった後も大切に保管してください。

**CASIO®**

RJA514276-001V01

広辞苑

分野別小辞典(広辞苑)

医学大辞典

医学英和大辞典

医学略語辞典

漢和辞典

英和辞典  
(ジーニアス英和辞典)

和英辞典  
(ジーニアス和英辞典)

英語類語辞典

パソコン用語事典

カタカナ語新辞典

ライブラリー

複数辞書検索

複数辞書例文検索

辞典機能を使っている  
ときの便利な機能

電卓

## 安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

### ⚠ 危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

### ⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

### ⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例

⊘記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。

●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

### ⚠ 危険

#### アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。

2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

### ⚠ 警告

#### 電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- ⊘ 分解しない、ショートさせない
- ⊘ 加熱しない、火の中に投入しない
- ⊘ 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- ⊘ 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- ⊘ 充電しない
- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

#### 火中に投入しない

⊘ 本機を火中に投入しないでください。  
破裂による火災・けがの原因となります。

#### 分解・改造しない

⊘ 本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。

### ⚠ 警告

#### 煙、臭い、発熱などの異常について

⊘ 煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. USBケーブルをはずす。
3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する。

#### USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- ⊘ 重いものを乗せたり、加熱しない
- ⊘ 加工したり、無理に曲げない
- ⊘ ねじったり、引っ張ったりしない
- ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する

#### USBケーブルについて

⊘ 濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れないでください。

感電の原因となります。

### ⚠ 注意

#### USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ⊘ ストープ等の熱器具に近づけない
- ⊘ プラグを抜くときは、ケーブルを引っ張らない(必ずUSBケーブルのプラグを持って抜く)
- USBケーブルのプラグはコネクタの奥まで確実に差し込む
- 旅行などで長期間使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクタから抜く

#### 電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ⊘ 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

#### USBケーブル接続コネクタ部への接続

⊘ コネクタ部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

#### 重いものを置かない

⊘ 本機の上に重いものを置かないでください。  
バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

## ⚠ 注意

### 表示画面について

- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

### 使用場所について

- 病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

### ストラップについて

- ストラップを持って、振り回したりしないでください。故障・けがの原因となることがあります。

### 大切なデータは控えをとる

- 本機に記憶させた内容は、ノートに書くなどして本機とは別に必ず控えを残してください。本機の故障、修理や電池消耗などにより、記憶内容が消えることがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

## その他の使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。
  - 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
  - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
  - 液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
  - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。  
低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。  
水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。  
特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。
- 電子辞書本体に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。

## あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。ご注意ください。
- 本書に記載されている表示画面や製品イラストなどは、実際の製品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単4形乾電池 2本
- USBケーブル
- XD-DP5300MED 取扱説明書(本書)
- 医学大辞典 付表・図
- エクスワード データプラス 追加コンテンツ ガイド
- XD-DP5300MED シリアルナンバーシール 3枚
- エクスワード専用ソフト「[電子辞書版]今日の治療薬 2004」
  - CD-ROM
  - シリアルナンバーシール 2枚
  - 取扱説明書
- ユーザー登録カード

### 「XD-DP5300MED」のシリアルナンバーシールについて

本製品には、XD-DP5300MEDのシリアルナンバーが印刷されているシールが「3枚」同梱されています。シリアルナンバーは、ご購入いただきましたお客様のライセンスを特定する個別の番号で非常に重要なものです。大切に保管してください。

また、シリアルナンバーの盗用によるトラブルや違法コピーなどを防ぐためにも、ユーザー登録を行ってください。

3枚のシールは、以下のように、ご使用ください。

- 1枚は、右欄に貼ってください。
- 1枚は、ユーザー登録カードに貼り、ご返送ください。
- (オンライン登録を行っていただいた方は、ご返送の必要はありません)
- 1枚は、お客様控えとして大切に保管してください。

XD-DP5300MEDのシリアルナンバーシールを貼ってください

### 「CD-ROM ソフト」のシリアルナンバーシールについて

本製品には、「CD-ROM ソフト [電子辞書版]今日の治療薬 2004」のシリアルナンバーが印刷されているシールが「2枚」同梱されています。


2枚のシールは、以下のご使用ください。

- 1枚は、ユーザー登録カードに貼り、ご返送ください。
  - (オンライン登録を行っていただいた方は、ご返送の必要はありません)
  - 1枚は、お客様控えとして大切に保管してください。
- ※ CD-ROMが入っている袋にも貼ってあります。

## ご購入後、はじめてご使用になるときは


ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。

- 1 電池カバーを、2カ所の△部分を押しなが矢印の方向へスライドさせて、取り外します。




- 2 乾電池2本を入れ、電池カバーを取り付けます。

電池の極性(+)を間違えないように正しく入れてください。




- 3 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。


※ リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。




- 4 中央部分に指をかけて、本機を開けます。



コントラスト設定画面が表示されます。必要に応じて、◀または▶を押して明るさを調整します。



- 5 [訳/決定]を押します。広辞苑の最初の画面が表示されます。



- 付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。
- ご使用方法やSDメモリーカードの組み合わせによっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。

## もくじ

安全上のご注意	表紙の裏
その他の使用上のご注意	6
付属品を確認しましょう	7
ご購入後、はじめてご使用になるときは	8

はじめに	本機の特長	15
	各部のなまえ	18
	本機の開けかた	19
	キーのなまえとはたらき	20
	電源を入れる・切る	22

の辞選 びモード	「辞典/モード」キーを押して選ぶ	23
	キーの上側に名称が印刷されている辞典/モードを選ぶ	23
	キーの下側に名称が印刷されている辞典/モードを選ぶ	23
	「メニュー」画面で選ぶ	24

基本の操作	基本の操作	26
	単語や項目を選ぶ	26
	前後の見出し語を調べる	27
	画面の続きを見る	28
	前の操作に戻る	28
	一覧を見る	29
	別の言葉を調べる	29
	別の辞典/モードに切り替える	29

辞典の凡例を見る	(ガイド機能)30
----------	-----------

文字入力

文字の入力方法	31
ひらがな、カタカナを入れる	31
「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」	31
いろいろな文字を入れる	33
アルファベットを入れる	34
数字を入れる	35
間違って入れた文字を直す	36
文字を消す	36
文字を直す	37

広辞苑	日本語の意味を調べる	38
	調べたい言葉が見つからないときは	39
	最後につく文字から言葉を調べる・(逆引き広辞苑)40	
	言葉を手がかりに慣用句を調べる・(慣用句検索)41	
	「アルファベットのスペル」で調べる	42

(小分 広辞苑 典別)	分野をしぼって言葉を調べる (広辞苑)43	
	(例)「作品名小辞典」で調べる	44
	(例)「慣用句小辞典」で調べる	46

大医 辞 典 学	日本語の医学用語を調べる	48
	外国語の医学用語を調べる	49
	解説(図)を見る	50

大医 学 辞 英 典 和	英語の医学用語の和訳を調べる	51
	完全なスペル(つづり)がわからないときは	52
	キーワードで英語の医学用語を調べる	54
	英語の医学用語のスペル(つづり)をチェックする・ (スペルチェック)55	
	医学英和大辞典で略語を調べる	56

辞 医 学 略 典 語	医学の略語を調べる	57
	キーワードで医学の略語を調べる	58

漢和辞典

部品の読みで漢字を調べる	59
部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる	61
総画数から漢字を調べる	63
音読みや訓読みから漢字を調べる	64
絞り込む条件を組み合わせで漢字を調べる(複合サーチ)	65
調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)	66

英単語の和訳を調べる	67
英単語をさらに詳しく調べる	68
成句、複合語を調べる	68
用例、解説を調べる	69
完全なスペル(つづり)がわからないときは	70
英単語のスペル(つづり)をチェックする	72
英単語の成句(熟語)を調べる	73
英単語を使った例文を調べる	74

日本語の英訳を調べる	75
------------	----

意味の似た英語の言葉を調べる	76
----------------	----

日本語のパソコン用語を調べる	77
英語のパソコン用語を調べる	78
記号や数字で始まるパソコン用語を調べる	79
AV機器&デジタルカメラ用語集／付録を見る	80

カタカナ語を調べる	81
略語(IT, WHOなど)を調べる	82

ライブラリー機能について	83
SDメモリーカードを使うときは	83
テキストビューワーを使う	87
ショートカットを使う	89
ショートカットを登録する	89
ショートカットを使う	89

1つの言葉をいくつかの辞典で調べる	90
-------------------	----

例文をいくつかの辞典で調べる	92
----------------	----

少し前に調べた言葉を再度調べる	94
履歴を消す	95
意味や解説の画面で使われている言葉について調べる	96
画面に表示する文字のサイズを変更する	98
画面の文字を拡大する	99
単語帳を使う	100
単語帳／例文帳に登録する	100
登録した単語／例文を見る	101
学習を終えた単語／例文にチェックマークを付ける	102
表示順を並べ替える	103
登録した単語／例文を削除する	103

電卓を使う	105
基本計算	106
定数計算	106
メモリーを使った計算	107
キーを間違えて押したときは	107
ゴハサン(クリア)にしたいときは	108
エラー("E"表示)になったときは	108

設定を変更する	109
キー入力音設定	110
入力設定	110
APC設定	110
キーボード設定	111
コントラスト設定	111
サーチ設定	112

「各辞典の著作権」などについて	113
-----------------	-----

付表・図(広辞苑)	116
-----------	-----

こんなメッセージが出たら	150
こんな症状がおこったら	154
リセットするときは	155
電池を取り換えたいときは	156
電池の取り扱い上の注意	158

ローマ字／かな対応表	160
仕様	163
別売品	165
さくいん	166
保証・アフターサービスについて	170
ご相談窓口／サービスステーション	172
保証規定	173


## 本機の特長

### 検索方法

#### ◆すぐ出るサーチ


言葉を調べるために読みやすスペルを入力すること、あてはまる候補を表示します。

※読みやすスペルをすべて入力してから検索する「一括検索」方法に切り替えることができます。▶109、112ページ



#### ◆複数辞書検索

- 辞書(モード)間の垣根を越えて、1つの言葉を、いくつかの辞典(モード)で調べることができます。



▶▶ 90ページ

#### ◆複数辞書例文検索

- 「例文検索機能のあるデータプラス専用ソフト」を使っているときには、辞書(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞典(モード)から、例文を呼び出すことができます。



▶▶ 92ページ



## 各辞典／モード共通の便利な機能

### ◆ガイド機能

各辞典の凡例（編集方針、利用のしかたなど）や収録内容の説明などを見ることができます。▶▶ 30ページ

### ◆ヒストリーサーチ機能

少し前に調べた言葉を再度調べたいとき、検索の履歴（ヒストリー）から直接辞典を引くことができます。▶▶ 94ページ

### ◆ジャンプ機能



意味や解説の中で使われている言葉について調べることができます。▶▶ 96ページ

### ◆文字サイズ変更

画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。▶▶ 98ページ

### ◆ズーム機能

画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。▶▶ 99ページ



### ●スーパースーム機能

さらに大きく表示させることができます（広辞苑のみの機能です）。


### ◆単語帳

調べた言葉や例文の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けて管理することもできます。▶▶ 100ページ

## 表示方法

### ◆プレビュー表示

候補の一覧表示中に、反転している見出し語の意味の一部を、画面の下に表示します。



見出し語の意味の先頭から4行目までを表示します。

## ライブラリー機能

いろいろな辞典や機能を、パソコンを使って本機に読み込むことができます。ライブラリー機能に関する詳しい内容については、別売の「エクスワードデータプラス専用ソフト」同梱の取扱説明書をご覧ください。

本書では、ライブラリー機能で使うことがある「SDメモリーカード」について説明しています。▶▶ 83ページ



### 「本機の画面に表示される字体」について

- ・「本機の画面に表示される字体」が、「新聞や書籍などで使われる印刷字体」と異なることがあります。
- ・本機の画面に表示される漢字には、パソコンなどで標準的に使われているJIS規格に準拠したフォント字体を使用しています。
- ・本機の表示ドット構成の関係上、簡略化した文字が表示されることがあります。


### 「データ中の商品名」について

- ・本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

## 各部のなまえ



## 本機の開けかた



中央部分に指をかけて、本機を開けます。


## キーのなまえとはたらき

電源キー

(ON/OFF)

▶▶22ページ

1 辞典/モードキー



番号	表記	はたらき
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>キーの上側に印刷されている辞典/モードを使うときは、このキーを押します。▶▶23ページ</li> <li>キーの下側に印刷されている辞典/モードを使うときは、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶23ページ</li> </ul>
2	[シフト]	[「?」や「~」を入力したり、「設定」や「ガイド」のような機能を使いたいときに押します。▶▶23、27、30、34、52、70、109ページ]
3	[成句・複合語]	「英和辞典」で、成句(英単語を使った熟語)や、英単語を使った複合語を調べるときに押します。▶▶68ページ
4	[用例・解説]	「英和辞典」で用例や解説を調べたり、「医学大辞典」で解説を見るときに押します。▶▶50、69ページ

20

## 電源を入れる・切る



### ■電源を入れる

- 本機を開けると、自動的に電源が入ります。
- 電源が切れているときに[ON/OFF]を押すと、電源が入ります。前回電源を切ったときと同じ画面が表示されます(レジューム機能)。
- 電源が切れているときに辞典/モードキーのいずれかを押すと、電源が入り、各辞典/モードの最初の画面が表示されます。※前回電源を切ったときと同じ画面は表示されません。

### ■電源を切る

- 本機を閉じると、自動的に電源が切れます。
- 電源が入っているときに[ON/OFF]を押すと、電源が切れます。

- 無駄な電力消費を防ぐため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源は切れます(オートパワーオフ)。オートパワーオフまでの時間を設定することができます。▶▶109、110ページ

22

番号	表記	はたらき
5	<div>画面の表示に続きがあるときに押すと、画面を前後にめくることができます(ページ送り)。▶▶28ページ</div> <div>前戻し 次へ出し</div>	1つ前または後の言葉の意味を表示させたいとき、[シフト]を押し、指を離してから[▲]または[▼]を押します。▶▶27ページ
6	[戻る/リスト]	1つ前の操作に戻るときに押します。▶▶28ページ 言葉の意味の画面で押すと、その言葉を含む言葉の一覧(リスト)が表示されます。▶▶29ページ
7	[熟語]	「漢和辞典」で、調べた漢字を使った熟語を調べるときに押します。▶▶66ページ
8	[訳/決定]	文字を入力したり項目を選んだ後に押すと、操作を進めることができます。▶▶26、28ページ
	[登録/チェック]	単語帳に単語などを登録したり、登録されている単語などにチェックマークを付けるときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶100、102ページ
9	[ヒストリー]	少し前に調べた言葉を再度調べるときに押します。▶▶94ページ
	[ガイド]	ガイドを見るときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶30ページ
	[スーパージャンプ]	表示されている意味や解説の画面で使われている言葉を調べるときに押します。▶▶96ページ
10	[英語辞典]	表示されている意味や解説の画面で使われている英単語を調べるときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶96ページ
11	[カーソル]	カーソル(白黒反転表示や、文字の下につく横線)を前後左右に1つずつ動かして、項目を選ぶことができます。▶▶26、36ページ
	[文字サイズ]	画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。▶▶98ページ
12	[ズーム]	言葉の意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶99ページ
13	[単語帳]	「単語帳」を使うときに押します。▶▶100ページ
	[削除]	文字を消すときに押します。▶▶36ページ
14	[設定]	設定を変更したいときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶109ページ
	[削除]	
15	[Num]	数字を入力するときに、このキーを押し、指を離してから数字の書かれているキーを押します。▶▶35ページ
16	[文字キー]	文字や数字を入力するときに押します。▶▶31~35ページ

※電卓機能で使うキーについては、105ページをご覧ください。

21


## 「辞典/モード」キーを押して選ぶ

「辞典/モード」キーに割り当てられている辞典/モードは、その「辞典/モード」キーを押して選ぶことができます。


### キーの上側に名称が印刷されている辞典/モードを選ぶ




- ・各「辞典/モード」キーを押します。



### キーの下側に名称が印刷されている辞典/モードを選ぶ



- ・[シフト]を押し、指を離してから各「辞典/モード」を押します。




23


## 「メニュー」画面で選ぶ

メニュー画面からは「電卓以外のすべての辞典／モード」を選ぶことができます。


- メニューを押してメニュー画面を表示させます。




- ▼または▲を押して、使いたい辞典／モードが属しているカテゴリーに移動させます。



- ▼または▲を押して、使いたい辞典／モードに移動させます。



- 「訳／決定」を押します。




- ※各辞典／モード名の左のアルファベットキー([A]～[J])を押しても選ぶことができます。


## 基本の操作

### 単語や項目を選ぶ

- 反転(■)や●を移動させて「訳／決定」を押す




### 「選択肢に付いているアルファベット」のキーを押す



- ※本書では「反転(■)や●を移動させて「訳／決定」を押す」方法で説明を行います。

### 前後の見出し語を調べる


言葉の意味の画面で「シフト」を押して、指を離してから▲または▼を押すと、前または後の見出し語の意味を表示することができます。






## 画面の続きを見る


画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。



▲または▼を押すと1画面ずつ切り替えることができます(ページ送り)。




▲または▼を押すと、1行ずつ切り替えることができます。




## 一覧を見る

言葉の意味の画面で「戻る/リスト」を押すと、その言葉を含む一覧が表示されます。



## 別の言葉を調べる


言葉の意味を確認した後に、同じ辞典／モードで別の言葉を調べたいときは、文字キーを押してその言葉を入力します。



検索文字入力画面(辞典の最初の画面)に戻って、文字が入力されます。

## 別の辞典／モードに切り替える


別の辞典／モードに切り替えたいときは、使いたい辞典／モードキーを押す、またはメニューから選びます。



そのモードの最初の画面が表示されます。

## 前の操作に戻る


操作を間違えたとき、「戻る/リスト」を押すと1つ前の操作に戻ります。



## 辞典の凡例を見る(ガイド機能)

現在使用している辞典／モードの凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。

1 [シフト] を押し、指を離してから [ガイド] を押します。




2 ▲または▼を押して見たい項目の横に●を移動させ、[訳/決定] を押します。

・ガイドが表示されます。

・▲▼のどれかを押し、スクロールしながらガイドを見ることができます。

・ガイド機能を終了するときは、[削除] を押します。



●次の機能を使用中にガイドを見ることはできません。

- ・ヒストリー削除
- ・設定
- ・電卓
- ・複数辞書検索リスト表示中
- ・複数辞書例文検索リスト表示中
- ・複数辞書検索入力画面
- ・複数辞書例文検索入力画面
- ・単語帳選択画面
- ・単語帳リスト表示中

## 文字の入力方法

### ひらがな、カタカナを入れる

「広辞苑」が「ジーニアス英和辞典」「漢和辞典」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。

### 「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」


ひらがなやカタカナを入力するには、「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」の2つの方法があります。

工場出荷時には「ローマ字かな入力」に設定されています。「かなめくり入力」で入力したいときは、「キーボード設定」を切り替えてください。▶109、111ページ

### ■ローマ字かな入力

ローマ字読みで入力する方法です。

ローマ字かな入力のキーボード



(例)「ものわり」…… MONOWAKARI  
「プロダクション」… PRODAKUSHON

●ローマ字かな入力のつづりかたを確認するときは▶160ページ

●拗音、促音、撥音、濁音、半濁音などの入力について知りたいときは

▶33ページ

## ■かなめくり入力

かなキーとそれを押す回数で文字を選び入力する方法です。

かなめくり入力のキーボード

あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
							ゝ	ゑ	
シフト							ー	削除	

かなキーを押すごとに、入力できるひらがなやカタカナが切り替わります。

回数	キー	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1		あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2		い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3		う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4		え	け	せ	て	ね	へ	め	や	れ	を
5		お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゆ	ろ	ん
6		あ			っ				よ		わ
7		い									
8		う									
9		え									
10		お									

(例)「ものわり」…… まま まま まま な な な な わ か ら ら  
「プロダクション」… ほ ほ ほ ろ ろ ろ ろ ろ ろ た か か か さ  
さ や や や や や や わ わ わ わ

●「かなめくり入力」で、同じ行の文字を続けて入力するときは、▶を押して字を入力する位置を移動した後、かなキーを押します。

(例)「あい」… あ ▶ あ あ

●ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場合です。

(例)「みかん」と入力する

■ローマ字かな入力のときは

M I K A N N

みかん

■かなめくり入力のときは

ま ま か わ わ わ わ

みかん

## いろいろな文字を入れる

「ゝ」や「ゑ」のついた文字(濁音、半濁音)や「ょ」(拗音)「っ」(促音)など小さな文字は、次の表のように入力します。

	例	ローマ字かな入力	かなめくり入力
濁音	きず	K I Z U	か か さ ざ ざ
半濁音	ぱい	P A I	は ろ あ あ
拗音	きょう	K Y O U	か か や や や や や や あ あ あ
促音	らっこ	R A K K O	ら た た た た た た か か か か か
撥音	いんこ	I N N K O	あ あ わ わ わ わ わ か か か か か
長音	えーる	E - R U	あ あ あ あ ろ ろ ろ ろ

※次の位置に「ー」が入力されていると、検索はできません。

「入力に間違いがあります」と表示した後、前の表示に戻ります。

・単語の先頭(「すぐ出るサーチ OFF」のとき)

## アルファベットを入れる

「英和辞典」「医学英和大辞典」などでアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	
シフト	Z	X	C	V	B	N	M	記号	削除

アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

(例)「Internet」と入力する

I N T E R N E T

internet

※「&」、「?」、「~」などは、[シフト]を押し、次に[シフト]から指を離して入力したい記号の下のキーを押します。

●英単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。

●アルファベットを入力するのは、下記の場合です。

・以下の辞典／モードでの「スペル」入力

広辞苑(スペル検索) 英和辞典 英語類語辞典

医学大辞典 医学英和大辞典 医学略語辞典

パソコン用語事典 略語検索(カタカナ語新辞典)

複数辞書検索(英文検索) 複数辞書例文検索

・各辞典／モードでの項目選択

## 数字を入れる

「漢和辞典」の画数などに数字を入力するときや「電卓を使うとき」などは、キーボードは自動的に数字入力に切り替えられます。

数字入力のキーボード

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
									削除

数字の書かれた文字キーを押すと、その数字が入力されます。

(例)「15」を入力する

1 5

15

●数字を入力するのは、下記の場合です。

・漢和辞典での「部首画数」または「総画数」の入力

・数字を含んだ用語を検索するとき [Num] を押し、指を離してから数字の書かれた文字キーを押します。

・電卓

## 間違って入れた文字を直す

間違って入力した文字の消しかたと直しかたを説明します。

### 文字を消す

1 ◀または▶を押して、消したい文字の下にカーソルを移動させます。

2 [削除]を押します。

カーソルの位置の文字が消えます。  
※ カーソルが最後の文字の右側にあるときに[削除]を押すと、最後の文字が消えます。

※ 入力したすべての文字を消すときは、[戻る/リスト]を押します。

36

## 文字を直す

文字の入力設定が「挿入」か「上書き」によって、文字の直しかたは変わります。工場出荷時には「挿入」に設定されています。「上書き」で入力したいときは、「入力設定」を切り替えてください。▶109、110ページ

### ■挿入

すでに入力してある文字を消すずに、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。

2 [削除]押し、間違った文字を消します。

3 正しい文字を入力します。

正しい文字が追加されます。

### ■上書き

すでに入力してある文字を上から書き換えながら、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。

2 正しい文字を入力します。

間違った文字が正しい文字に置き換わります。

37

## 日本語の意味を調べる

1 [広辞苑]を押します。

「広辞苑」が反転していることを確認します。




2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶31ページ

ここでは「緩急(かんきゅう)」を調べます。  
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。  
ここでは「かんきゅう」と入力したところで「緩急」が表示されます。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定]を押します。

意味が表示されます。



38

## 調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

### ■長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください

「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。  
例えば「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置ではなく、「ナイイブ」の位置にあります。

…内意(ないい)→ナイーブ→内印(ないいん)→…

### ■「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか？

広辞苑の見出しは「現代仮名遣い」によっています。「町中」は「まちぢゅう」でなく「まちじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなすま」となります。

### ■バ行にないときに「ヴ」をご覧くださいになりましたか？



外国の固有名詞では、[V]の発音の多くは「ヴ」のかなで表記してあります。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

39


## 最後につく文字から言葉を調べる (逆引き広辞苑)






「～人」「～雪」など、言葉の最後につく文字から、「異邦人」「細雪」などの言葉を検索することができます。

- 1 を押します。
- 2 を押して「逆引き」を選びます。
- 3 調べたい文字をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた▶▶31ページ

ここでは「～雪」という言葉を調べるため、「ゆき」と入れます。

- 4 を押します。  
あてはまる言葉の一覧が表示されます。

- 5 のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、を押します。



意味が表示されます。









## 言葉を手がかりに慣用句を調べる(慣用句検索)

### ■大切！慣用句検索のポイント


- 慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。必ず単語を入力してください。  
(例)「猿も木から落ちる」を検索する  
→ ×「さるもきからおちる」と入力する  
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する  
全文を入力して調べるときは、「日本語の意味を調べる」(▶▶38ページ)の方法で行ってください。
- 動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。  
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にござす」 ○「にござす」  
「にござす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。  
跡を濁す 御茶を濁す 口を濁す 言葉を濁す 立つ鳥跡を濁さず

- 1 を押します。
- 2 を押して「慣用句検索」を選び、手がかりにする言葉をひらがなで入力します。  
ひらがなの入れかた▶▶31ページ  
ここでは「脳目も振らず」を調べるため、「ふる」と入れます。

- 3 を押します。  
あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

- 4 のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、を押します。



意味が表示されます。




## 「アルファベットのスペル」で調べる






言葉(見出し語)に付記されたアルファベットのスペルで、言葉を検索することができます。

- (例) サイクロン【cyclone】  
ダイヤモンド・ダスト【diamond dust】

- 1 を押します。
- 2 を押して「スペル検索」を選びます。
- 3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶34ページ

- 4 を押します。  
あてはまる言葉の一覧が表示されます。

- 5 のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、を押します。

意味が表示されます。



## 分野をしぼって言葉を調べる(広辞苑)

「広辞苑」の中で分野をしぼって、言葉などを調べることができます。  
分野別小辞典(広辞苑)は、以下のように分かれています。

### 《人名小辞典》

- |    |             |        |              |
|----|-------------|--------|--------------|
| 分類 | ●日本         | ●中国・朝鮮 | ●ヨーロッパ・北アメリカ |
|    | ●インド・アフリカなど |        |              |

### 《地名小辞典》

- |     |              |           |        |
|-----|--------------|-----------|--------|
| 大分類 | ●日本(全国)      | ●北海道      | ●東北地方  |
|     | ●関東地方        | ●中部地方     | ●近畿地方  |
|     | ●中国地方        | ●四国地方     | ●九州地方  |
|     | ●アジア         | ●ヨーロッパ    | ●北アメリカ |
| 小分類 | ●その他の地域      |           |        |
|     | ●自然・公園・観光地など | ●国名・都市名など | ●歴史的地名 |
|     | ●その他         |           |        |

### 《作品名小辞典》

- |     |          |              |
|-----|----------|--------------|
| 大分類 | ●日本      | ●外国          |
| 小分類 | ●文学      | ●芸能          |
|     | ●歌舞伎・浄瑠璃 | ●音楽・舞踊       |
|     | ●宗教書     | ●歴史・思想・学術・記録 |

### 《季語小辞典》

- |     |              |              |      |
|-----|--------------|--------------|------|
| 大分類 | ●新年          | ●春           | ●夏   |
|     | ●秋           | ●冬           |      |
| 小分類 | ●時候・天文・気象・地形 | ●行事・祭事・習俗・俗信 | ●衣食住 |
|     | ●人事(遊び・病気など) | ●農耕・狩猟・漁労など  | ●動物  |
|     | ●植物          |              |      |

### 《慣用句小辞典》


キーワードを入力して、慣用句を調べます。

- スペル入力のポイント


・「-」(ハイフン)「」(空白)は省略します。  
(例:「diamond dust」→「diamonddust」)


- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。


## (例)「作品名小辞典」で調べる

1 を押して、「分野別小辞典(広辞苑より)」を選びます。


辞典／モードの選び方 ▶▶ 23ページ



2 を押して「作品名小辞典」を反転させ、「訳／決定」を押します。



3 またはを押して調べたい分類を反転させ、「訳／決定」を押します。




4 またはを押して調べたい分類を反転させ、「訳／決定」を押します。







5 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 31ページ

ここでは「蓬萊(ほうらい)」を調べるため、「ほうらい」と入力していきます。読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。ここでは「ほ」と入力したところで「蓬萊」が表示されます。



6    のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、「訳／決定」を押します。

意味が表示されます。



●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

## (例)「慣用句小辞典」で調べる

### ■大切！慣用句小辞典を使うときのポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。必ず単語を入力してください。

(例)「猿も木から落ちる」を検索する

→ ×「さるもきからおちる」と入力する

○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する


全文を入力して調べるときは、広辞苑の「日本語の意味を調べる」(▶▶ 38ページ)の方法で行ってください。

●動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。


(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にござす」 ○「にござ」


「にござ」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。


跡を濁す 御茶を濁す 口を濁す 言葉を濁す 立つ鳥跡を濁さず

1 を押して、「分野別小辞典(広辞苑より)」を選びます。

辞典／モードの選び方 ▶▶ 23ページ



2 を押して「慣用句小辞典」を反転させて「訳／決定」を押して、キーワードをひらがなで入力します。








ひらがなの入れかた ▶▶ 31ページ

ここでは「猿も木から落ちる」を調べるため、「さる」と入れます。


3 「訳／決定」を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。



4    のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、「訳／決定」を押します。






意味が表示されます。



●キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。









## 日本語の医学用語を調べる

- 1 を押します。  
「日本語で探す」が反転していることを確認します。
- 2 調べたい医学用語をひらがなで入力します。  
ひらがなの入れかた ▶▶ 31ページ  
ここでは「近視」を調べます。  
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
- 3 のどれかを押して調べたい医学用語を反転させ、**訳／決定**を押します。  
説明が表示されます。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

48

## 外国語の医学用語を調べる


- 1 を押します。
- 2 を押して「外国語で探す」を反転させます。
- 3 調べたい医学用語のスペルをアルファベットで入力します。  
アルファベットの入れかた ▶▶ 34ページ  
ここでは「myopia」を調べます。  
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。  
ここでは「myopi」と入力したところで複数の「myopia」が表示されます。
- 4 のどれかを押して調べたい医学用語を反転させ、**訳／決定**を押します。  
説明が表示されます。





●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。





49

## 解説(図)を見る

説明画面に[解説]が表示されているとき、その医学用語の解説(図など)を見ることができます。








- 1 画面に**解説**が表示されているときに、**用例解説**を押します。  
**解説**が反転します。
- 2 のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、**訳／決定**を押します。  
解説(図)が表示されます。

解説(図)によっては、画面の上下左右に続きがある場合があります。その場合には、のどれかを押して、続きを表示させます。

50

## 英語の医学用語の和訳を調べる

- 1 を押します。  
「英和」が反転していることを確認します。
- 2 調べたい医学用語のスペルをアルファベットで入力します。  
アルファベットの入れかた ▶▶ 34ページ  
ここでは「myopia」を調べます。  
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。  
ここでは「myopi」と入力したところで「myopia」が表示されます。
- 3 のどれかを押して調べたい医学用語を反転させ、**訳／決定**を押します。  
意味が表示されます。

- スペル入力のポイント
  - ・「- (ハイフン)」 「(空白)」は省略します。  
(例: 「heaven-sent」→「heavensent」)
  - ・「&」は「and」と入力します。
- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

51

## 完全なスペル(つづり)がわからないときは

### ■スペルを虫食いで覚えているときは

英語の医学用語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub<sup>1</sup>rdi<sup>2</sup>te → sub?rdi??te

### ■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「~」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)

sub<sup>1</sup>...<sup>2</sup>te → sub~te




1 を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「~」を入れて、英語の医学用語をアルファベットで入力します。




ここでは「?」を入れます。


アルファベットの入れかた ▶▶ 34ページ

#### ●「?」の入れかた

を押し、次にから指を離してを押します。


#### ●「~」の入れかた






を押し、次にから指を離してを押します。



3 を押します。

目的の英語の医学用語に近い候補の一覧が表示されます。



4 のどれかを押して調べたい英語の医学用語を反転させ、を押します。

意味が表示されます。





- 「?」は19個まで入力できます。ただし、先頭に入力することはできません。
- 「~」は1カ所だけ入力できます。
- 「?」と「~」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が250個を超えた場合は、先頭から250個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

## キーワードで英語の医学用語を調べる


説明の中にキーワードを含んでいる英語の医学用語を呼び出します。

1 を押します。






2 またはを押して「キーワード検索」を選び、キーワードを入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 31ページ

ここでは「きんし」と入れます。



3 を押します。

4 のどれかを押して目的のキーワードを反転させ、を押します。

選択したキーワードを含んだ英語の医学用語とその和訳が表示されます。



## 英語の医学用語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)


1 を押します。

2 またはを押して「スペルチェック」を反転させます。

3 スペルチェックしたい医学用語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ 34ページ

ここでは「miopia(myopia)」をチェックします。



4 を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。  
入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。



5 のどれかを押して医学用語を選び、を押します。

意味が表示されます。



- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。
- スペル入力のポイント ▶▶ 51ページ

- キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。


## 医学英和大辞典で略語を調べる

1 **医学英和** を押します。

2 **▲** または **▼** を押して「略語予測」を選び、調べたい略語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 34ページ


ここでは「mri」と入れます。



3 **訳/決定** を押します。

4 **▲▼▲▼** のどれかを押して調べたい略語を反転させ、**訳/決定** を押します。

説明が表示されます。



●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

56

## 医学の略語を調べる


1 **シフト** を押し、指を離してから **医学略語** を押します。

「略語」が反転していることを確認します。

2 調べたい略語のスペルをアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ 34ページ

ここでは「MRI」を調べます。スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。



3 **▲▼▲▼** のどれかを押して調べたい略語を反転させ、**訳/決定** を押します。

説明が表示されます。



●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

57

## キーワードで医学の略語を調べる


説明の中にキーワードを含んでいる略語を呼び出します。

1 **シフト** を押し、指を離してから **医学略語** を押します。

2 **▼** を押して「キーワード検索」を選び、キーワードを入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 31ページ


ここでは「じき」と入れます。



3 **訳/決定** を押します。

4 **▲▼▲▼** のどれかを押して目的のキーワードを反転させ、**訳/決定** を押します。

説明が表示されます。



●キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

58

## 部品の読みで漢字を調べる

漢字を構成する部品の読みを入力して、漢字を調べることができます。

(例) 案 → 安(やすい) または 案 → 宀(うかんむり)  
→ 木(き) → 女(おんな)  
→ 木(き)

1 **シフト** を押し、指を離してから **漢字源** を押します。


「部品読み」が反転していることを確認します。

2 調べたい漢字を構成している部品の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 31ページ



「部品読み」は3つまで入力できます。

ここでは「鯛」を調べます。「魚」の読みとして「さかな」と入力して **▼** を押し、「周」の読みとして「しゅう」と入れます。



3 **訳/決定** を押します。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が10個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。




医学略語辞典

漢和辞典

59

4 ▲▼◀▶⬆⬇のどれかを押し  
て、調べたい漢字を反転させ、  
[訳/決定]を押します。

解説が表示されます。



## 部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる


1 [シフト] を押し、指を離してから [漢和] を押し、次に ▲▼◀▶ のどれかを押し「部首画数」を反転させます。

2 調べたい漢字の部首の画数を入力し  
ます。

画数(数字)の入れかた ▶▶ 35ページ

ここでは「柑」を調べます。  
「柑」の部首は「木」なので、「4」を入  
れます。

画数を入力し直すときは、[削除] を押し  
て再度入力します。



3 [訳/決定] を押します。

4画の部首の一覧が表示されます。



「現在反転している漢字が、候補全  
体の何番目に位置しているか」を  
表しています。この例では、候補が  
48個ある中の1番目の漢字が反転  
していることを表しています。

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。


60

漢和辞典

61


4 ▲▼◀▶⬆⬇のどれかを押し  
て調べたい部首を反転させ、[訳/決定]  
を押します。

選んだ部首が表示されます。



5 [訳/決定] を押します。


「木」を部首とする漢字の一覧が表示  
されます。



6 ▲▼◀▶⬆⬇のどれかを押し  
て調べたい漢字を反転させ、  
[訳/決定]を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。  
▶▶ 詳しくは66ページ



## 総画数から漢字を調べる


1 [シフト] を押し、指を離してから [漢和] を押し、次に ▲▼◀▶ のどれかを押し「総画数」を反転させます。

2 調べたい漢字の総画数を入力しま  
す。

画数(数字)の入れかた ▶▶ 35ページ

ここでは「柑」を調べるため、総画数  
の「9」を入れます。


総画数を入力し直すときは、[削除] を押し  
て、再度入力します。



3 [訳/決定] を押します。

9画の漢字の一覧が表示  
されます。


「現在反転している漢字が、候補全体  
の何番目に位置しているか」を表して  
います。この例では、候補が469個  
ある中の1番目の漢字が反転してい  
ることを表しています。



4 ▲▼◀▶⬆⬇のどれかを押し  
て調べたい漢字を反転させ、[訳/決定]を押  
します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。  
▶▶ 詳しくは66ページ



- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分  
れるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、  
辞典によって異なる場合があります。
- 部首画数は1～17画まで入力できます。

62




漢和辞典

- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。
- 総画数は1～30画まで入力できます。

63

## 音読みや訓読みから漢字を調べる

- 1 **シフト** を押し、指を離してから **漢和** を押し、次に **▲▼◀▶** のどれかを押し「音訓読み」を反転させます。
- 2 調べたい漢字の読みをひらがなで入力します。  
ひらがなの入力かた ▶ 31ページ  
ここでは「柑」を調べるため、「かん」と入れます。
- 3 **訳／決定** を押します。  
「かん」という読み漢字の一覧が表示されます。  
「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が166個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。
- 4 **▲▼◀▶** のどれかを押し、調べたい漢字を反転させ、**訳／決定** を押します。  
解説が表示されます。  
熟語があるとき表示されます。  
▶ 詳しくは66ページ






●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

64

## 絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)

「部品読み」「部首画数」「総画数」「音訓読み」を組み合わせて、候補の漢字を絞り込むことができます。

- 1 **シフト** を押し、指を離してから **漢和** を押します。
- 2 条件を入力します。  
ここでは「柑」を調べます。  
部品読みに「き」と「かん」を入れ、総画数に「9」を入れます。
- 3 **訳／決定** を押します。  
あてはまる漢字の一覧が表示されます。
- 4 **▲▼◀▶** のどれかを押し、調べたい漢字を反転させ、**訳／決定** を押します。  
解説が表示されます。






漢和辞典

65



## 調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)

- 1 漢字の解説を表示させます。  
漢字を調べる ▶ 59～65ページ  
このアイコンが表示されているとき、熟語を調べることができます。
- 2 **熟語** を押します。  
調べた漢字を使った熟語の一覧が表示されます。
- 3 **▲▼◀▶** のどれかを押し、調べたい熟語を反転させ、**訳／決定** を押します。  
意味が表示されます。



## 英単語の和訳を調べる

- 1 **英和** を押します。  
「英和」が反転していることを確認します。
- 2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。  
アルファベットの入力かた ▶ 34ページ  
ここでは「fine(立派な)」を調べます。  
スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。
- 3 **▲▼◀▶** のどれかを押し、調べたい言葉を反転させ、**訳／決定** を押します。  
和訳が表示されます。  
検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。  
▶ 詳しくは68ページ



漢和辞典

英和辞典

●スペル入力のポイント

・「- (ハイフン)」 「(空白)」は省略します。  
(例: 「heaven-sent」→「heavensent」)

・「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。


66

67



## 英単語をさらに詳しく調べる(成句・複合語・用例・解説)

和訳画面に**成・複**などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**(熟語)・**複合語**(2語以上からなる見出し語)・調べた英単語の**用例**・語法などの**解説**を調べることができます。



### 成句・複合語を調べる

画面に**成・複**が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)や複合語(2語以上からなる見出し語)を調べることができます。


1 画面に**成・複**が表示されているときに、**成句・複合語**を押します。

成句と複合語の一覧が表示されます。



2 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句または複合語を反転させ、**訳／決定**を押します。

成句または複合語の和訳が表示されます。




### 用例・解説を調べる

画面に**用例**や**解説**が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。


1 画面に**用例**または**解説**が表示されているときに、**用例・解説**を押します。

**用例**または**解説**が反転します。



2 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、**訳／決定**を押します。

用例または解説が表示されます。



## 完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub?rdi?te → sub?rdi??te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「~」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)

sub?~te → sub~te

1 **英和**を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「~」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

ここでは「?」を入れます。


アルファベットの入れかた▶▶34ページ

●「?」の入れかた

**シフト**を押し、次に**シフト**から指を離して**K**を押します。

●「~」の入れかた

**シフト**を押し、次に**シフト**から指を離して**L**を押します。




3 **訳／決定**を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。



4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、**訳／決定**を押します。


意味が表示されます。



- 「?」は19個まで入力できます。ただし、先頭に入力することはできません。
- 「~」は1カ所だけ入力できます。
- 「?」と「~」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が250個を超えた場合は、先頭から250個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

## 英単語のスペル(つづり)をチェックする (スペルチェック)

- 1 を押します。
- 2 またはを押して「スペルチェック」を反転させます。
- 3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。  
アルファベットの入れかた▶▶34ページ  
ここでは「ailand(island)」をチェックします。
- 4 を押します。  
該当するスペルの一覧が表示されます。  
入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。
- 5 のどれかを押して言葉を選び、を押します。  
意味が表示されます。




- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。
- スペル入力のポイント▶▶67ページ

72

## 英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

- 1 を押します。
- 2 またはを押して「成句検索」を反転させます。
- 3 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。  
アルファベットの入れかた▶▶34ページ  
複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。  
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。
- 4 を押します。  
あてはまる成句の一覧が表示されます。
- 5 のどれかを押して調べたい成句を反転させ、を押します。  
意味が表示されます。





- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント▶▶67ページ  
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が250個を超えた場合は、先頭から250個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英和辞典

73

## 英単語を使った例文を調べる(例文検索)

- 1 を押します。
- 2 またはを押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。  
アルファベットの入れかた▶▶34ページ  
複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。  
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。
- 3 を押します。  
あてはまる例文の一覧が表示されます。
- 4 のどれかを押して調べたい例文を反転させ、を押します。  
意味が表示されます。




- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント▶▶67ページ  
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。

74

## 日本語の英訳を調べる

- 1 を押し、指を離してからを押します。
- 2 調べたい言葉をひらがなで入力します。  
ひらがなの入れかた▶▶31ページ  
ここでは「灌漑(かんがい)」を調べます。  
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。
- 3 のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、を押します。  
英訳が表示されます。



- 読みはひらがなで14文字まで入力できます。

和英辞典

和英辞典

75

## 意味の似た英語の言葉を調べる

- 1 を押し、指を離してから を押します。  
辞典／モードの選び方▶▶23ページ
- 2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。  
アルファベットの入れかた▶▶34ページ  
ここでは「question」の類語を調べます。  
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。  
ここでは「ques」と入力したところで「question」が表示されます。
- 3 のどれかを押し調べたい言葉を反転させ、 を押します。  
類語が表示されます。

- スペル入力のポイント
  - ・「-」（ハイフン）「」（空白）は省略します。  
(例: 「hard-boiled」→「hardboiled」)
  - ・「&」は「and」と入力します。
- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

76

## 日本語のパソコン用語を調べる

- 1 を押し、指を離してから を押します。  
「日本語から探す」が反転していることを確認します。
- 2 を押します。
- 3 調べたいパソコン用語をカタカナで入力します。  
カタカナの入れかた▶▶31ページ  
ここでは「ブロードバンド」を調べます。  
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。  
ここでは「プロ」と入力したところで「ブロードバンド」が表示されます。
- 4 のどれかを押し調べたいパソコン用語を反転させ、 を押します。  
説明が表示されます。

- 読みはカタカナで14文字まで入力できます。

77

## 英語のパソコン用語を調べる

- 1 を押し、指を離してから を押します。
- 2 または を押し「英語から探す」を反転させ、 を押します。
- 3 調べたいパソコン用語をアルファベットで入力します。  
アルファベットの入れかた▶▶34ページ  
ここでは「ADSL」を調べます。スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。  
ここでは「ads」と入力したところで「ADSL」が表示されます。
- 4 のどれかを押し調べたいパソコン用語を反転させ、 を押します。  
説明が表示されます。

- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

78

## 記号や数字で始まるパソコン用語を調べる

- 1 を押し、指を離してから を押します。
- 2 または を押し「記号／数字で始まる用語を探す」を反転させ、 を押します。  
用語の一覧が表示されます。
- 3 のどれかを押し調べたいパソコン用語を反転させ、 を押します。  
説明が表示されます。


79

## AV機器&デジタルカメラ用語集／付録を見る


1 **シフト** を押し、指を離してから  
**パソコン用語** を押します。

2 **▲**または**▼**を押して「AV機器&デジタルカメラ用語集／付録」を反転させ、**訳／決定**を押します。

用語の一覧が表示されます。




3 **▲▼▲▼**のどれかを押し調べたいAV機器やデジタルカメラの用語または付録の項目を反転させ、**訳／決定**を押します。



4 **▲▼▲▼**のどれかを押し調べたい用語を反転させ、**訳／決定**を押します。

説明が表示されます。




## カタカナ語を調べる

1 **メニュー** を押し、「カタカナ語新辞典」を選びます。

辞典／モードの選び方▶23ページ


「カタカナ語」が反転していることを確認します。



2 調べたい言葉をカタカナで入力します。


カタカナの入れかた▶31ページ

ここでは「バリアフリー」を調べます。  
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。  
ここでは「バリ」と入力したところで「バリアフリー」が表示されます。



3 **▲▼▲▼**のどれかを押し調べたい言葉を反転させ、**訳／決定**を押します。

意味が表示されます。



●読みはカタカナで14文字まで入力できます。

## 略語(IT, WHOなど)を調べる

1 **メニュー** を押し、「カタカナ語新辞典」を選びます。


辞典／モードの選び方▶23ページ

2 **▼**を押して「略語検索」を反転させます。

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶34ページ

ここでは「IT」を調べます。




4 **訳／決定**を押します。



5 **▲▼▲▼**のどれかを押し調べたい略語を反転させ、**訳／決定**を押します。

説明が表示されます。



●略語はアルファベットで20文字まで入力できます。

## ライブラリー機能について

- いろいろな辞典や機能を、パソコンを使って、本機に読み込むことができます。「パソコンを使った辞典や機能の読み込み方法」や「読み込んだ辞典や機能の操作方法」など、詳しい内容については、別売の「エクスワードデータプラス専用ソフト」に同梱の取扱説明書をご覧ください。
- データカードをSDメモリーカード挿入部にセットすることで、いろいろな辞典や機能を使うことができます。詳しい内容については、別売の「エクスワードデータプラス専用ソフト」に同梱の取扱説明書をご覧ください。ここでは、ライブラリー機能に関係のある「SDメモリーカード」、「テキストビューワー」、「ショートカットキー」について説明します。

### SDメモリーカードを使うときは



市販のSDメモリーカードを使って、記憶容量を増やすことができます。  
本機での動作確認済みのSDメモリーカードは、下記の通りです。  
なお、最新の情報はカシオホームページ(<http://www.casio.co.jp/>)でご確認ください。

《株式会社 東芝》

SD-M3203R SD-M6404R SD-M1284R SD-M2564R  
SD-M5124R

《サンディスク 株式会社》

SDSDB-16 SDSDB-32 SDSDB-64 SDSDB-128  
SDSDB-256 SDSDB-512

(2004年8月 現在)




- メモリーカードは必ずSDメモリーカードを使用してください。他のメモリーカードをご使用の場合は動作保証できません。
- SDメモリーカードにアクセス中は、以下のことを行わないでください。
  - SDメモリーカードのセット、取り出し
  - USBケーブルの接続、取りはずし
  - 本機およびパソコンの強制終了
  - EX-wordライブラリーおよびWindowsの強制終了

- ・カードには、表裏、前後の方向があります。無理に入れようとすると破損の恐れがあります。
- ・カードを使う際は、SDメモリーカードに付属の取扱説明書もあわせてお読みください。
- ・書き込み禁止スイッチを「解除」の状態にして、ご使用ください。動作中にファイルを書き込むため、「解除」の状態になっていないとエラーが発生し、動作が止まってしまいます。
- ・新たに、SDメモリーカードをご購入された場合は、一度フォーマット(初期化)してお使いいただくことをおすすめいたします。フォーマットはパソコンと接続して行います。
- ・カードをフォーマットすると、二度とデータを元に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてから行ってください。
- ・パソコンからSDメモリーカードにデータを転送した場合のデータ容量は、SDメモリーカードの規格上、パソコンから電子辞書の本体メモリーにデータを転送した場合と異なります。SDメモリーカードに転送する場合、EX-wordライブラリー使用時に表示されるサイズ(使用容量)より多くの容量が必要になることもあります。
- ・下記の別売コンテンツを本機に転送すると、システムの構成上、表記された必要メモリー容量より約0.2～0.3MB増加する可能性があります。  
XS-SA01 XS-SA02 XS-OH01 XS-MY01 XS-GE03 XS-SA03  
XS-KE01 XS-NZ01 XS-NK01 XS-GE04 XS-IM04 XS-TL01  
XS-SA04 CD-2418 CB-A101
- ・SDメモリーカードの残り容量が少なくなると、処理速度が遅くなる可能性があります。

## ■ SDメモリーカードをセットする


- 1 電子辞書の電源を切ります。
- 2 SDメモリーカード挿入部カバーを矢印の方向にスライドします。
- 3 SDメモリーカード挿入部カバーを矢印の方向に開きます。
- 4 カードの切り欠きの向きを図のようにして、SDメモリーカード挿入部にしっかり押し込みます。
- 5 SDメモリーカード挿入部カバーを閉めます。



- ・故障の原因となりますのでSDメモリーカード挿入部には、SDメモリーカード以外のものを入れないでください。
- ・万一、異物や水がSDメモリーカード挿入部に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにご連絡ください。

## ■ SDメモリーカードを取り出す

- 1 電子辞書の電源を切ります。
- 2 SDメモリーカード挿入部カバーを開けます。
- 3 カードを押すと、カードが少し出てきます。
- 4 カードを引き抜きます。



- ・カードにアクセスしている間は、カードを取り出さないでください。データがカードに記録されなかったり、カードを破壊する場合があります。
- ・カードを無理に引き抜くと、SDメモリーカード挿入部やカードが破損する場合があります。

### 「SDロゴ」について

- ・SDロゴは登録商標です。

## テキストビューワーを使う

テキスト形式で保存されたファイルを電子辞書本体メモリーやSDメモリーカードに読み込んで閲覧することが出来ます。

- ・電子辞書本体やSDメモリーカードへの転送は、「テキストローダ」を使用してください。


※「テキストローダ」は、カシオのホームページからダウンロードできます。

※ SDメモリーカードにカードリーダー等を利用して直接書き込むこともできます。

ここでは、テキストビューワーで行える機能について説明します。

### ■ しおりの登録

- 1 テキスト表示中に、**シフト** を押し指を離してから、**設定** **削除** を押します。



- 2 **▲** または **▼** を押して「しおりを登録」の横に●を移動させ、**訳/決定** を押します。

- 3 **▲** または **▼** を押して登録したいしおりの横に●を移動させ、**訳/決定** を押します。  
しおりが登録されました。

### ■ しおりの表示

- 1 テキスト表示中に、**シフト** を押し指を離してから、**設定** **削除** を押します。
- 2 **▲** または **▼** を押して「しおりを表示」の横に●を移動させ、**訳/決定** を押します。



- 3 ▲または▼を押して表示させたいしおりの横に●を移動させ、  
[訳/決定]を押します。  
しおりに登録されたページを表示します。

## ショートカットを使う

ライブラリーモードに登録されているコンテンツを、ショートカットに登録すると、簡単な操作で起動することができます。

### ショートカットに登録する

- 1 ライブラリーを押します。  
ダウンロードコンテンツのリストを表示します。
- 2 ショートカットに登録したいコンテンツを反転表示させます。
- 3 [シフト]を押し指を離してから、[訳/決定]を押します。  
ショートカットに登録されました。

### ショートカットを使う

- 1 [シフト]を押し指を離してから、[ショートカット]を押します。

- テキストビューワーで表示できるテキストは、以下の制限があります。
  - ・テキスト形式のみ、ファイル名は半角アルファベット・数字で最大8文字、拡張子は「.txt」、最大ファイルサイズは「5MB」、暗号化はかけない。
- テキストファイルは本体メモリに最大で10ファイル、SDメモリーカードに最大で10ファイルまで表示できます。
- 表示されているテキストから、別の辞典／モードへジャンプして調べることができます。▶▶96ページ

- SDメモリーカードに転送したコンテンツを設定したときは、SDメモリーカードがセットされていないと起動できません。
- 設定したコンテンツをパソコンに戻したときは、起動できません。
- ショートカットにはコンテンツを1つだけ登録できます。登録後、他のコンテンツを登録すると、前に登録されていたコンテンツに上書きされます。

## 1つの言葉をいくつかの辞典で調べる

言葉を入力して、いくつかの辞典(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。


英語検索、日本語検索は、それぞれ、下記の辞典(モード)から該当する候補を呼び出します。

- ・英語検索  
英和辞典／英語類語辞典  
広辞苑(英字)／カタカナ語新辞典(略語)／パソコン用語事典(英字)  
医学大辞典(英字)／医学英和辞典／医学略語辞典
- ・日本語検索  
広辞苑／和英辞典  
パソコン用語事典(日本語)  
医学大辞典／医学略語辞典／カタカナ語新辞典


「スペル入力、読み入力における制約事項」、「各辞典(モード)に入った後の操作方法」などは、それぞれの辞典(モード)のルールに準拠します。それぞれの辞典(モード)の説明をご覧ください。  
なお、入力文字の一部に「?」、「~」、「&」を含んだ検索は行えません。

※「[シフト]」を押し、指を離してから▲または▼を押す方法で前後の見出し語を調べる(27ページ)ことはできません。[戻る/リスト]を押して一覧の画面に戻し、選び直してください。

- 1 複数検索を押します。
- 2 ▲または▼を押して、英語を入力して検索するときは「英語検索」を、日本語を入力して検索するときは「日本語検索」を選びます。
- 3 調べたい言葉を、アルファベットまたは日本語で入力します。
- 4 [訳/決定]を押します。  
あてはまる言葉の一覧が表示されます。



- 5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定]を押します。



- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。